Удаление устройств

Для удаления устройства в разделе **Устройства** на вкладке **Устройства** нажмите на панели инструментов кнопку **Удалить**. Можно предварительно выделить несколько устройств для одновременного удаления.

🧸 Удаление устройств		? ×
Список устройств		
Будут удалены следующие устройства		
BioSmart WTC2 S/N 73251		
BioSmart WTC2 S/N 74299		
	Далее >	Отмена

Нажмите Далее. Устройства будут удалены из списка.

После завершения процесса удаления нажмите Завершить.

Для удаления считывателей BioSmart PalmJet в списке устройств выберите контроллер или сервис BioSmart SmartHub, к которому подключен считыватель, и нажмите кнопку **Управление считывателями.**

	器 Устройства 🖲 Обновление ПО 옥 Пользователи контроллеров	Профили Ø Запросы на подключе	ение
Сотрудники	e ⊕ 🖉 睛 🛍 🗵 👌 💷 📑 🖻		
Уд Группы доступа Е: Журналы	Название	Адрес	Ð 8 0
🕐 Мониторинг	соф Сервисы биометрической идентификации		
Эаявки	v Diosmart	172.27.10.125:50101	≈ ≈ ∞
2 ⁰ Планирование	BioSmart PalmJet S/N 650054	172.27.10.109	♀ 80 豪 0 ⊘
Отчеты	> 🚰 Видеонаблюдение		
Дизайнер отчетов	 Виртуальные проходные Ва 		
А= Дизайнер пропусков	Внешние устройства		
Схемы расчета	Охранно-пожарная сигнализация		
 Временные режимы Проверки 	Мобильные устройства		
🔛 Устройства			
🖧 Объекты доступа			
👌 Пользователи			
Планировщик			

Выберите считыватель и нажмите кнопку Удалить.

🖉 Мастер управл	ления считывател:	ями			?	×
Подключенн	ые считыват	ели				
😔 Найти	+ Получить	🕣 Добавить 🛛 🔟	Удалить			
Подключение	Название	Тип	Версия ПО	Направлен	ие прохода	а
	BioSmart	BioSmart PalmJet	Biosmart PalmJet v3.26 (3.18)			
🕑 Выделить	все 🗹 Сня	ять все				
					Отмена	

Подтвердите удаление считывателей.



После завершения процесса удаления нажмите Завершить.

Мастер управления считывателями		?	×
Удаление считывателей			
	Вернуться к списку	<u>З</u> авершите	,