Вкладка Обновление ПО

На вкладке Обновление ПО в списке устройств представлена следующая информация:

	— 🗆 🗙 Устройства 🖲 Обновление ПО 🕆 Пользователи контроллеров 🖾 Профили 🕫 Запросы на подключение
🔍 Сотрудники	
ନ Группы доступа	
🗐 Журналы	See O Hersaganus O Duudka C Oficesneuve O Banonneuvo
Мониторинг	Контроллер Версия прошивки Доступная версия прошивки Статус Интервал Дата обновления Кол-во польток Устройства не выбраны
+ Заявки	
🗠 Графики	BioSmart WTC2 S/N 73559
	BioSmart WTC2 S/N 73251
Отчеты	BioSmart UniPass Pro S/N 850011 Biosmart Unipass PRO 11.56
📑 Дизайнер отчетов	ВіоSmart 4 S/N 9572 ВІОSMART4 V2.5f ВІОSMART4 V2.9c Обновление В очереди 03.03.2022.14.33 78
🖭 Дизайнер пропусков	
🖓 Схемы расчета	
🗒 Временные режимы	
Проверки	
🔛 Устройства	
"🖧 Объекты доступа	
Д Пользователи	
Планировщик	
ll man	
Поддержка	📱 Сервер опроса устройств 💦 🤇

В столбце Контроллер показаны устройства, на которых производится обновление ПО.

В столбце Версия прошивки – версия ПО, установленная на устройстве до начала обновления.

В столбце Доступная версия пропивки – наиболее актуальная версия ПО из загруженных на сервер BioSmart.

В столбце Статус – состояние процесса обновления.

Возможны следующие статусы процесса обновления:

- Обновление ПО выполнено обновление произведено успешно.
- Ошибка обработки задания во время обновления произошла ошибка.
- Задание добавлено задание на обновление ПО добавлено и ожидается наступление разрешенного интервала для начала обновления.
- Проверка обновления производится проверка установленного обновления.
- Обновление ПО. Ожидаю перезагрузки устройства... обновление прошло успешно, ожидается перезагрузка устройства.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки Обновление ПО.

ø	Кнопка Обновить - обновить ПО на устройстве или создать правило обновления.
$\overline{\mathbf{x}}$	Кнопка Отменить обновление - отменить начатый процесс обновления для данного устройства.
ණි	Кнопка Управление прошивками предназначена для выбора, добавления и удаления файлов встроенного ПО.
S	Кнопка Обновить список устройств - проверить статусы обновления на устройствах из списка. По умолчанию выставлено регулярное обновление с частотой 1 раз в секунду.

⊖ Нет задания	Кнопки предназначены для фильтрации списка по состоянию обновления ПО.
😑 Ошибка	
🗸 Обновление	
😔 Выполнено	
🗟 Bce	Кнопка Все предназначена для сброса этой фильтрации и отображения всех элементов списка.
Для того чтобы обновить в инструментов кнопку Обн е	строенное ПО устройств BioSmart перейдите на вкладку Обновление ПО и выберите устройство из списка и нажмите на панели . Откроется окно настройки обновления ПО.

В процессе обновления ПО устройство может быть недоступно.

Выберите удобный вариант обновления. При необходимости произвести обновление ПО в настоящий момент, выберите пункт **В ближайщее время**. Также можно настроить удобное для обновления ПО время и день недели. Опция **Не контролировать версию прошивки после обновления** по умолчанию отключена, включать не рекомендуется. После окончания настройки нажмите **Далее**.

🥑 Обновление встроенного ПО. К	оличество устройств: 1 ? Х
> Настройка задания	Настройка задания
🕑 Выбор ПО	• В ближайшее время
🕑 Копирование ПО	Обновление прошивки начнется в ближайшее время.
	🔘 Разрешенный интервал
	Обновление прошивки будет произведено в заданный интервал Дни недели: ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС Допустимые интервалы 0:00 - 23:59 - Не контролировать версию прошивки после обновления
	Далее > Отмена

Выберите нужный вариант ПО из выпадающего списка. При отсутствии нужного ПО в списке, нажмите кнопку **Загрузить** и выберите ПО из системного каталога. Затем нажмите **Далее**.

(]) Рекомендуемые версии ПО расположены в каталоге C:\Program Files\Biosmart Studio 6\client\firmware.

🗵 Обновление встроенного ПО. Ко	оличество устройств: 1			? ×
🕑 Настройка задания	Выбор ПО			
> Выбор ПО				
🚫 Копирование ПО	Тип устройства	🖁 Контроллер	BioSmart 4	
	Новая версия ПО:	BIOSMART4_2_9c.bin		~
				🔁 Загрузить
		< Назад	Далее >	Отмена

После успешного добавления в БД задания на обновление встроенного ПО нажмите Завершить.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1				×				
Копирование ПО Задания на обновление встроенного ПО устройств успешно добавлены в БД.								
🕑 Настройка задания	BIOSMART4_2_9c.bin	Файл загружен						
 Выбор ПО Копирование ПО 	Создание задания для BioSmart 4	Задание добавлено в БД						
		Завер	ршить					